## Проверка и корректирока модели в Форум

В данной статье описаны основные действия с моделью, необходимые в том случае, если формирование модели производилось не в самой Форум, а использовался импорт данных.

Модель в ФОРУМе состоит из:

- колонн
- стен
- балок
- перекрытий

Контроль выполняется функцией **Контроль модели** на вкладке **Управление**. Необходимо проверить модель по всем критериям, для чего щелкаем по кнопке **Выбрать все** и запускаем проверку нажатием на кнопку **ОК**.

Экспресс-контроль модели	x
Варианты контроля	
🔽 Контроль вырождения элементов	
Контроль нарушения "плоскости" стен, перекрытий, крыш	
Контроль корректности описания контуров элементов	
Контроль корректности описания жесткостных характеристик элементов	
Выбрать все	
ОК Отмена Справка	

Наиболее вероятные ошибки:

- некорректное описание контуров элементов;
- нулевая площадь элемента;
- совпадение контуров;
- наклонные элементы.

Обнаруженные ошибки	X
	_
Обнаруженные ошибки	▲
Некорректное описание контуров элементов	
	_
	-
▲	
Выход Фрагментировать Справка	
	- 1

Как правило, исправить часть ошибок удаётся при помощи встроенных средств программы ФОРУМ. Для этого дважды щелкаем по строке с типом обнаруженной ошибки. В появившемся окне нажимаем кнопку **Отметить все** и затем **Исправить**, после чего закрываем все всплывающие окна.



После необходимо выполнить проверку ещё раз, чтобы убедиться, остались ли ещё ошибки. При необходимости можно повторить попытку исправить их. Однако, ошибки могут остаться и после второй попытки.

## Выравнивание узлов

Чтобы визуально определить проблемы с моделью необходимо отключить режим отображения модели с учётом толщины элементов. Для этого необходимо зайти в меню Опции - Настройка фильтров отображения - Элементы, убрать галочку "Отображение элементов с учётом толщины".

При визуальном контроле модели следует проверить вертикальность и горизонтальность элементов и их граней, совпадение узлов модели ФОРУМа в местах сопряжения элементов. При несовпадении, отклонении узлов модели ФОРУМа производится **Перенос узлов в** 

## плоскость на вкладке Операции с узлами.

Ниже представлен пример "плохой" модели, полученной путём экспорта из программы Allplan:



Даже при отсутствии видимых или диагностируемых ошибок рекомендуется выполнить следующее:

• Задать начало координат. Как правило, это точка пересечения крайней левой и крайней нижней осей на уровне высотной отметки 0.000. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой **Перенос начала координат** на вкладке **Операции с узлами**.

Перенос начала координат	×
Операция	
<ul> <li>Перенос в указанный узел</li> </ul>	
Перенос точку с координатами	
Х м	
Y м	
Ζ	
ОК Отмена Справка	

После нажатия кнопки **ОК** программа предложит выбрать узел. Выбираем отображение модели **Исходное положение схемы** и щелкаем курсором по интересующему нас узлу,

после чего подтверждаем выбор нажатием на кнопку Подтверждение в виде зеленой галочки на панели инструментов.

 Все узлы, принадлежащие одной горизонтальной плоскости (ростверку, перекрытию, покрытию) переместить в одну плоскость, задав узлам требуемую высотную отметку. Для этого включаем отображение модели Вид спереди или Вид справа, вызываем команду Перенос узлов в плоскость, задаем необходимые параметры: операция с координатой Z, приведение координат всех выбранных узлов к координате, и указываем координату.

Перенос узлов в заданном направлении	×
— Операция с координатой —	
X Y Z	
Перенос узлов на заданную линию	
Перенос узлов в заданную плоскость	
О Перенос выбранных узлов в плоскость усреднения	
<ul> <li>Приведение координат всех выбранных узлов к координате: 30 м</li> </ul>	
ОК Отмена Справка	

После программа предложит выбрать узлы, для которых будет произведена операция. Щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем **Отметку прямоугольником** и обводим все узлы, которые должны находиться в одной, заданной нами плоскости. Аналогично производится выравнивание всех узлов по высоте для остальных высотных

**Примечание:** координаты можно приводить к плоскости усреднения, однако этот вариант менее предпочтителен.

отметок.

 Все узлы, принадлежащие одной вертикальной плоскости (стена, края перекрытий нескольких этажей) переместить в одну плоскость, задав узлам требуемую привязку к осям координат. Для этого включаем отображение модели Вид сверху, вызываем команду Перенос узлов в плоскость, задаем необходимые параметры: операция с координатой X или Y, приведение координат всех выбранных узлов к координате, и указываем координату. После программа предложит выбрать узлы, для которых будет произведена операция. Щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем Отметку прямоугольником и обводим все узлы, которые должны находиться в одной, заданной нами плоскости.

Аналогично производится выравнивание всех узлов для остальных плоскостей.

После того, как будут выровнены <u>все узлы</u> по <u>всем трем направлениям в пространстве</u>, необходимо воспользоваться функцией **Сведение совпадающих узлов**, после чего произвести **Упаковку данных**, вызываемую на вкладке **Управление**.

Снова рекомендуем проверить модель на наличие ошибок и при их наличии попытаться их исправить. Если все действия производились аккуратно и тщательно, ошибок остаться не должно.

Еще раз воспользуемся Сведением совпадающих узлов и еще раз произведем Упаковку данных.

## Генерации результирующего проекта

Теперь можно переходить к **Генерации результирующего проекта**. Кнопка расположена на вкладке **Схема** 

Генерация проекта SCAD	×
Габариты конструкции : 55,2 x 18,494 x 3,0 Учет задаг	нюй
Шаг разбиения контуров 1.0 нагрузках	ии о
Шаг разбиения стен 1.0 Уточни	пь шаг и КЭ
Шаг разбиения перекрытий 1.0	
Шаг разбиения крыш 1.0 Управ Сгущение сетки под колоннами элем Управление сгущением сетки под колоннами	зление ем групп ентов
Минимальная площадь обрабатываемого элемента 0,1 м^2	
Все размеры указываются в м	
ОК Отмена Справка	

Задаем шаг разбиения.

Для больших зданий возможно разряжение сетки для частей, интересующих нас в меньшей степени, и сгущение – для частей, интересующих в большей степени. Так, например, мы можем задать шаг разбиения 0,3 м для подвала, первого этажа и чердака и шаг разбиения 0,6 м для одинаковых типовых этажей.

"Сгущение сетки под колоннами" необходимо выполнять для безбалочных плит.

После нажатия кнопки **OK**, программа предложит сохранить все изменения, предложит указать название файла с моделью для SCAD и запустит процесс разбиения модели на конечные элементы. Если задано слишком мелкое разбиение на КЭ, процесс может занять несколько часов. Лучше отказаться от такого мелкого разбиения, т.к. процесс расчета модели в SCAD займет ещё больше времени.

После окончания процесса разбивки на КЭ, программа выдаст отчёт и предложит запустить SCAD.

Результаты генера	ции			×
Результирующая схе Элементов	:ма содер 2380	жит:		
Узлов	2324			
Затраченное время	9 sec.	сек.		
Г енерация не прои:	зведена ;	114 001	SEKTOB,	
П Удалить элемен проекта	пы из ре	зульти	рующего	
рагментирова	пь элеме	нты		
	устить SL	AD		
ОК	Отмена		Справка	