

Сквозная нумерация листов

Автор: [Dmitry Rudenko](#)

Согласно [ГОСТ Р 21.1101-2009](#) "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" п.8.5 все листы [тома проектной документации](#) должны иметь сквозную нумерацию.

Задача сквозной нумерации решается следующим образом:

- для текстовок - [шаблон с двойной нумерацией](#)
- для чертежей - [скрипт](#)

Чтобы задать двойную (отличающуюся от основной) нумерацию в MS Word 2010:

- в нужном месте верхнего колонтитула нажимаем ctrl+F9, затем ещё раз ctrl+F9
- получаем "поле" вида: { { } }
- теперь несложными действиями дописываем символы так, чтобы получить: { = { PAGE } +123 }
- где 123 - цифра, которую надо прибавить к номеру текущей страницы
- после ввода щёлкаем правой кнопкой на поле и выбираем "Обновить поле"

Вариант 2:

- на первой странице текстовой части (колонтитулы первой и остальных страниц должны различаться) в верхнем колонтитуле создаём таблицу, состоящую из одной ячейки
- записываем в неё номер первой страницы (простым числом)
- выделяем всю таблицу, в меню выбираем Вставка - Ссылки - Закладка
- добавляем новую закладку - для этого указываем имя (например - "стр")
- переходим на колонтитул второй страницы и создаём "поле" (последовательность действий описана выше) следующего содержания: { = стр + { PAGE } - 1 }
- теперь для изменения нумерации на всех листах достаточно только откорректировать число на первой странице, причём без всякой возни с полями

За вариант 2 благодарим [Олега](#)

[swell, word, нумерация](#)